




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЭТ-КЕГ


НАЧАЛО РАБОТЫ




Откройте короб, не вынимая ПЭТ-кег из короба




Наденьте до упора разливочную головку



Плавное опустите ручку разливочной головки



Начните розлив пива. НЕ ДОПУСКАЙТЕ!!! установку давления в кеге выше 0,3 МПа



Стравите давление из кега: закройте подачу CO₂, когда кег опустошен от продукта и откройте разливочный кран



После опустошения кега от CO₂, потяните ручку разливочной головки вверх до упора и снимите ее



Утилизируйте ПЭТ-кег

ПОМНИТЕ!

1. Не допускайте контакта ПЭТ-кега с острыми предметами. При повреждении контейнер может разорваться. Для избежания этих проблем, используйте контейнер ТОЛЬКО в коробах и вертикальном положении.
2. Не допускается нахождение ПЭТ-кег под прямыми лучами солнца.
3. Не допускается хранение контейнера с продуктом при температуре ± 30 градусов более 3-х часов.
4. При подключении ПЭТ-кеги обращайте внимание на состояние разливочной головки, т.к. от ее качества зависит бесперебойная работа данной продукции (износ поверхности головок и уплотнительных резинок повлечет деформацию клапана и вытравление газа).
5. Контейнер типа ПЭТ-кег не предназначен для вторичного использования.
6. Контейнер сохраняет высокое давление газа даже после того, как напиток из него уже выбран. Будьте внимательны. Не забывайте стравливать CO₂.

**СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЕСПЕЧИТ КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ КОНТЕЙНЕРА**